



Fabricant de poêles international
Stove Builder International

1700 Léon-Harmel,
Québec, Canada, G1N 4R9

VENTILATEUR TANGENTIEL DOUBLE Pour foyers au bois

DOUBLE CROSSFLOW BLOWER For wood fireplaces

(#AC05957)

AVERTISSEMENT / WARNING

- Ce ventilateur doit être installé sur un poêle identifié à cet effet sur la plaque d'homologation. / *The blower assembly is intended for use only with a stove that is marked to indicate such use.*
- Prenez soin de ne pas mettre le cordon d'alimentation électrique sur une arête vive ou sur une surface chaude. / *Do not run the power supply cord over sharp corner or hot surface.*
- Assurez-vous que le foyer est débranché et suffisamment refroidi avant de procéder à l'installation du ventilateur. / *Make sure that the fireplace has been switched off and allowed time to cool prior to beginning the installation.*
- Le ventilateur doit être débranché de la source de courant avant de procéder à son installation. / *The blower assembly must be disconnected from the source of electrical supply before attempting the installation.*

INSTALLATION / INSTALLATION

- Connecter les fils selon le diagramme de branchement ci-dessous. / *Connect the wires according to the connection diagram shown below.*
- Ouvrir la porte inférieure du foyer. / *Open the bottom door of the fireplace.*
- Positionner le ventilateur dans l'ouverture à environ 1" du dos du foyer. / *Place the blower assembly into the fireplace opening 1" from the back of the fireplace.*
- Positionner le thermodisque sur le côté du foyer à environ 3" du bord inférieur de la boîte à feu. / *Mount the thermodisc kit on the side of the firebox, approximately 3" from the bottom edge of the firebox.*
- Brancher le cordon d'alimentation. / *Plug in the supply cord.*

